

# ブレスレット型 WW19041S (充電ケーブル付属)

取扱説明書・保証書

対応デバイス



※写真のベルト色はブラックです



Android 4.4以上



iOS 8.0以上

このたびは、ommix (オムミックス) をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

**ご使用の前に必ずお読みください**

◆本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計/血中酸素計は参考としてお使いください。  
◆下記の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談下さい。  
・医師の治療を受けている方で心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方。  
・普段あまり体を動かさない、運動・健康に不安のある方。

◆時計とスマートフォンの連動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。時計の時刻は Bluetooth によってスマートフォンの時刻が時計に反映されています。時計とスマートフォンの連動が再開すれば時刻はスマートフォンによって修正されます。ご了承下さい。

◆時計の付け方が適度でないかまたは離れている場合は正しく測定できない場合があります。センサーが正しく当たっていない場合でも自動で感知する場合があります。ご了承下さい。

【防水・防塵】について IP67 規格-IEC (国際電気標準会議) JIS (日本産業規格)

この製品は IP67 生活防水の規格になります。手洗い、雨などでの使用には対応しますが水泳、シャワー、ダイビング、サーフィンなどには対応していません。この機能は恒久的なものではなく経年と共に劣化する場合がございます。製品が石鹸水、シャワージェル、洗剤、香水、ローション、オイルなどにさらされる場合や、サウナなどの高温多湿環境の場合、液体侵入による機器が損傷する恐れがあります。また、それらは無償修理の保証対象外になりますので十分ご注意ください。

## お取り扱い上の注意

- 本体に強い衝撃、極度の高温、直射日光を長時間当てないようにしてください。
- 解体、修理、改造はしないでください。
- 本体は 5V 電源以下で充電してください。高压電源での充電は厳禁です。
- 本製品の動作環境は 0℃～45℃です。爆発の原因になるので、火に投げ込むことはお控えください。
- 充電接点の腐食は、充電故障の原因になるので本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。ガソリン、洗浄溶剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの科学物質に触れないようにご注意ください。
- 高圧高磁気環境では本製品を使用しないでください。
- 本体をきつく着けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じられた場合は、直ちに外し医療機関にご相談することをお勧めします。肌に合わない場合は使用しないでください。
- 腕の汗を適時拭き取ってください。バンドが石鹸水、汗などでよごれたり、またアレルギーなどがある場合、長時間触れたままにすると皮膚アレルギー掻痒、光アレルギーを引き起こす可能性がありますので、十分気をつけてください。
- 光アレルギー (光線過敏症) などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。
- 頻繁にご使用される場合は、週 1 回程度、本体に十分注意をしながらバンド部分を掃除することをお勧めします。きれいな水で柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分乾燥させてください。
- 本体が破損した場合は、危険ですのでご使用を直ちに中止してください。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの損失・破損などについては弊社は一切責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器トラブルの保証はいたしかねます。また、第三者からのいかなる請求についても当社では一切責任を負えませんのであらかじめご了承ください。●OS やアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてもお答えすることが出来ない場合がありますのであらかじめご了承ください。

## 保証について

- ◆ 正常な状態で使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より 1 年間無料で保証させていただきます。
- ◆ 保証対象は時計本体のみで、**バンド・充電器は保証外**となります。
- ◆ 製品検査の結果、正常な動作を確認できた場合は現品を継続してご使用頂き、不良が見つかった場合は交換致します。
- ◆ 部品の一部を代替部品で交換、または**外観の異なる別製品との交換**になる場合もございますのでご了承下さい。
- ◆ 製品と保証書をお買い上げ店舗にご提示下さい。

## 保証期間内でも有料保証になる場合

- ◆ 中古品や転売・ネットオークション・フリマアプリ経由でご購入の場合
- ◆ 保証書が無い、または保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日のご記入が無い、字句を訂正している場合
- ◆ お客様ご自身による製品の分解・改造、誤った使用・不注意による製品水没・落下による故障
- ◆ 火災・落雷・水害などの天災、異常電圧による故障
- ※ 修理に関わる運賃・諸費用はお客様にてご負担願います。
- ※ 本保証書は上記保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

# ブレスレット型 WW19041S (充電ケーブル付属)

保証書

本保証書は日本国内でのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

お客様さま	ご住所 電話番号	〒□□□-□□□□ TEL ( )
	お名前	様
保証期間 1 年間	ご購入日	年 月 日
販売店舗 (押印)	店舗印 / 保証書シール貼付 ※無い場合は無効となります	

## サポートセンターご連絡方法

お買い上げ店のアフターサービスを受けられず、サポートセンターにご連絡の際は下記をご参照下さい。  
【保証書】に店舗印/保証書シール・ご購入日の記入があるかを確認下さい。販売店による印が無い場合は保証書と共に【レシート / 領収書】が必要です。  
【製品・保証書・レシート】をご用意頂き【製品名・型番 (取扱説明書などに記載) ・不具合内容】をお伝え下さい。

お問い合わせ先  
株式会社アリアス  
http://www.alias-cop.jp/  
〒103-0015  
東京都中央区日本橋箱崎町 44-1  
イマズ箱崎ビル 7F  
※お問い合わせの際には型番をお伝えください。



※この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。ご記入されたお客様の個人情報交換の際にはみ使用するものでそれ以外には一切使用することはありません。

## ご使用方法

●この取扱説明書で順次 **1** から **4** をお読み下さい。

●製品の詳細・使い方動画・よくあるご質問等こちらの QR コードよりご覧ください。



QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## 各部の名称

[ 表面 ]

[ 裏面 ]



## 注意事項

【光学センサーはLEDです】  
・直視すると目がチカチカしたり影響がある場合がありますのでご注意ください。  
・光アレルギー (光線過敏症) などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。

●心拍測定には、緑色の LED 光学センサーが使われており、血管に光を当てて反射量の比率を換算し表記する方式です。

## 1 ウォッチの充電方法

充電ケーブルはクリップ型になっています。2本の金属の棒をウォッチ裏側の2個の金属の丸い部分と合わせて留めてください。



※必ず合わせて下さい!



[ 充電中 ]



※正しい向きで充電されると最初に電池マークが出ます。充電が完全に空の場合はすぐには画面が点かない場合がございます。

本製品は他の Bluetooth 機器からの接続要求に  
応答するために常に電源を消費しています  
※しばらく使用しない場合は電源を OFF にすることをお勧めします。  
電源を ON のまま保管する際は 1 月に 1 回程度充電してください

■フル充電可能時間: 約 2 時間  
■通常使用可能時間: 約 3~5 日  
※ご使用状況により稼働時間は異なります

## 電源のオンとオフ

(※充電後画面が点灯している場合はそのままご使用できます)

充電が完了したらホームボタンを長押しして電源をオンにしてください



ホームボタン位置  
この凹んでいる  
3つの点



約 3~5 秒長押し



オンになります

画面は、バッテリーの消費を防ぐため約 5 秒間操作がないと自動で画面が消えて(スリープ)になります。ホームボタンをタップすると画面が表示されます。

通常表示画面は 3 種類のデザインからお選び頂けます



長押し

長押し

## 2 APP(アプリ) のダウンロード



お使いのスマートフォンよりこちらのQRコードをスキャンして、専用のアプリケーションをダウンロードしてください。

※アプリは更新、変更する場合がございます。こちらのページにて常に最新のバージョンを掲載しておりますのでご確認をお願いします。

**!** スマートウォッチは機器自体に時計の機能はありません。スマートフォンと連携させる事でスマートフォンの時刻を反映して表示させる仕組みです。必ず正しくペアリングを行って下さい。ペアリングをしないと時刻は合いません。

## 3 機器の番号を確認

ペアリングの際に機器番号を確認する必要があります。事前にウォッチの機器番号をご確認ください。



※メモを取るか、画像を撮影しておく事をお勧めします。

## 4 ウォッチとスマホのペアリング (連動)

QRコードのリンクをタップして専用アプリをインストールします。

**!** ※Androidの場合、関係のない広告が表示される場合があります。必ず画面上に×マークがありますので閉じてください。



### 各種通知設定方法

### スマートウォッチ画面

※初期設定は全てOFFになっています。通知させたい項目をONに設定してください。

**!** 電話・メッセージ・各種 SNS は通知のみで相手の情報や内容は表示されません。

タッチボタン使い方

- 短押し: タップ
- 長押し: 約3~5秒押し

※歩数の計測方法は動作センサーの測定を反映しています。実際の歩数とは異なる場合があります。

※距離は入力頂いた身長データと歩数で計算していますので実際の歩数とは異なります。

※通知内容は SNS、SMS、ショートメッセージ、LINE 等スマホの通知を受信します。PC 由来のメール等は通知しません

5 種目のスポーツ

- RUNNING ランニング
- CYCLING サイクリング
- SKIPPING なわとび
- BADMINTON バドミントン
- TABLE TENNIS 卓球

スマートウォッチ画面の機能一覧:

- 情報 (短押し)
- Find (短押し)
- Brightness (短押し)
- Shutdown (短押し)
- Reset (短押し)
- Stopwatch (短押し)
- camera (短押し)

●お使いの携帯会社の機種や Android・iOS バージョン等の違いにより画面表示や順番等が異なる場合がございます。  
●本製品は海外製品の為、盤面やアプリ内の文言等・操作方法・仕様が販売期間によって説明書と異なる場合がございます。