

熱中アラートバンド 時計機能付き

WWBF01



専用 USB 充電ケーブル付属

※画像はイメージです

この度は弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

- 高温環境（直射日光が長時間当たる場所、炎天下の車内など）では、環境熱により内部に熱が蓄積され、正常に動作しなくなる恐れがありますのでご注意ください。また個々の体質にもよりますが表層皮膚の炎症（赤い斑点、腫れ、ただれ、かぶれ、火傷に似た炎症等）アレルギー反応の原因にもなりますので併せてご注意ください。
- 本製品は生活防水仕様です。水仕事、入浴、プール、海水浴、継続的に大量の汗をかく作業環境下などの状況ではご使用にならないでください。（※浸水により電流回路がショートし、発熱や故障の原因となる恐れがあります。）
- 本機の動作環境は0℃～45℃です。爆発の原因になるので火に投げ込むことは絶対にしないでください。
- 本体が破損した場合は、危険ですのでご使用を直ちに中止してください。

注意

- 本製品は一般用として設計されています。業務用や特殊用途でのご使用はお控えください。
- 本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。
- 製品の装着方法が適切でない場合は正しく測定できない場合があります。
- 本体に強い衝撃、極度の高温、日焼けを与えないようにしてください。
- 解体、修理、改造はしないでください。
- 本機は5V電源以下で充電してください。高圧電源での充電は厳禁です。
- 充電接点の腐食は、充電故障の原因になるので本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。ガソリン、洗濯溶剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの科学物質に触れないようにご注意ください。
- 高圧高磁気環境では本製品を使用しないでください。
- 本体をきつく着けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じられた場合は、直ちに外し医療機関にご相談することをお勧めします。肌に合わない場合は使用しないでください。
- 腕の汗を適宜拭き取ってください。バンドが石鹸水、汗などでよれたり、またアレルギーなどがある場合、長時間触れたままにすると皮膚アレルギー掻痒、皮膚炎等を引き起こす可能性がありますので、十分気をつけてください。
- 頻繁にご使用される場合は、週1回程度、本体に十分注意をしながらバンド部分を掃除することをお勧めします。きれいな水で柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分乾燥させてください。
- お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾くまで拭き取ってください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどかからないようにしてください。変色したり傷がつくおそれがあります。

アフターサービスについて

- 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。またアフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理の際、部品・その他付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 有償修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復の運賃など、諸経費をお客様にご負担いただけます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご了承ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にて持参ください。販売店で保証が受けられない場合には弊社お問合せ窓口にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。

保証について

- 正常な状態で使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より1年間無償で保証させていただきます。
- 保証対象は時計本体のみで、バンド・充電ケーブルは保証対象外となります。
- 製品検査の結果、正常な動作を確認出来た場合は現品を継続してご使用頂き、不良が確認出来た場合は良品と交換致します。
- 部品の一部を代替部品で交換、または外観の異なる別製品との交換になる場合もございますのでご了承ください。
- この製品は生活防水の規格になります。水泳、シャワー、ダイビング等には対応していません。防水機能は経年と共に劣化する可能性があります。液体侵入による機器の破損は無償対象の保証外となりますのでご注意ください。
- 次のような場合は、保証期間中でも有償修理になりますので、ご注意ください。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書に記入漏れがある場合、字句を書きかえられた場合。
 - お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
 - お客様のお手元に渡ってからのお取扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障、または損傷。
 - 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障または損傷。
 - ご使用中に生じる外観上の変化。（製品の小さキズや汚れなど）
 - フリマや転売など正規販売店以外の購入。
- ※ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- ※本書は国内においてのみ有効です。This guarantee is valid only Japan.

保証書

保養期間内に取扱説明書などの注意書きに従って正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に製品をお持ちになり本書をご提示のうえ交換をご依頼ください。

品名 型番	熱中アラートバンド 時計機能付き WWBF01
保証 期間	お買い上げ日 年 月 日 より1年間
お客様 ご氏名	様
ご住所	〒
お電話 番号	
販売店 印/ シール	住所・店舗名・電話番号

※この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。ご記入されたお客様の個人情報は交換の際にのみ使用するものでそれ以外には一切使用することはありません。

お問い合わせ先
株式会社アリアス
http://www.alias-cop.jp/
〒103-0015
東京都中央区日本橋崎町 44-1
イマス箱崎ビル 7F
※お問い合わせの際には聖書をお伝えください。



各部の名称・充電方法について



付属の USB 充電ケーブルにて充電してください



- ① ウォッチバンド 強く引き抜くと外れます。ベルト部分のみ交換可能です。
- ② フレーム
- ③ ホームボタン 短押しと長押しで使い分けます。
- ④ 充電接続部
- ⑤ 温度感知パネル 金属部分を肌に接触させることで検温します。
- ⑥ 製品型番号



注意

※内蔵充電が完全に空になってしまった場合すぐには起動しない可能性があります。2時間以上十分に充電しても尚起動しないかご確認をお願い致します。
 ※一部の高速充電タイプの USB 充電器や、ポータブルバッテリー等では過電流の為充電出来ない場合がございます。
 ※完全に充電が空になった状態で長時間経過しますと内蔵バッテリーが消耗し極端に持ちが悪くなる可能性があります。

ご使用方法について

- ① はじめに、専用の充電ケーブルをUSBプラグに挿して2時間以上十分に充電してください。(本体は裏面の磁石に接続してください)
- ② 裏面の金属製の温度感知パネルについている**保護シールを必ず剥がしてからご使用ください。(剥がさない場合は計測できない場合があります)**
- ③ 熱中アラートバンドは裏面の金属部分(温度感知パネル)が肌に接触するように手首にたたく装着してください。すき間があると正しく測れない場合がありますので、きつく感じない程度にしっかり固定してください。
- ④ ホームボタンを長押しして時刻設定画面にします。ホームボタンを短くタップして時間を選択し、長押しで決定してください。
- ⑤ ホームボタンを短くタップして時計表示→検温→設定画面に切替えてください。設定画面では注意と危険の警告時、音と振動(バイブレーション)でお知らせする設定ができます。短押しで選択し、長押しで決定してください。
 ※一時停止しても30分経つと自動で再開する仕組みになっています。



検温表示方法について

測定範囲:0.0℃~
 検温度表示は装着後金属センサーを体温になじませる必要がある為約3分後より自動で表示されます。以降約15秒ごとに自動で測定します。
 ※本製品の測定値は参考値であり医療用途には使用できません。
 ※測定結果は周囲の温度や装着状態の影響を受ける場合があります。
 ※装着後に検温表示が出ない場合は、腕の裏面に装着してみてください。腕の裏面は血管が集中しているため、より正確に検温しやすくなります。



Normal 正常
 ≤37.3℃

Attention 注意
 37.4℃~37.8℃

Danger 危険
 ≤37.9℃



注意表示: 体温が37.4~37.8℃範囲に達した場合に表示されます。ホームボタンを短押しすると時計画面に切替ります。

危険表示: 体温が37.9℃以上に達した場合に表示されます。ホームボタンを短押しすると時計画面に切替ります。

振動・音の一時停止
 ホームボタンを短押しして設定画面に切替えて項目をOFFにしてください。

※本製品は誤作動防止のため、上記温度が5秒間連続で維持されたことを検知した場合のみ注意表示または危険表示を行います。