

① WW24011 の使い方

! スマートフォンの『Bluetooth』がONになっているかご確認ください。
また、事前に充電を行い、ウォッチの電波が入っていることを確認してください。

装着方法



- ① スマートウォッチは、手首に装着してください。
- ② 手首に合わせて調節穴の位置を決め、バンドを締めます。
- ③ 緩く締めるとセンサーが反応せず、測れない場合があります。

※十分に充電してからご使用ください。
充電方法は、別紙に記載してあります。

電源をオン



ホームボタンを押して電源を入れて下さい。

ホームボタンは丸印です

機器番号の確認

まず初めにウォッチの機器番号を確認してください
スマホとのペアリング（連携）の際に必要となります。

機器番号のご確認手順



ホームボタンを6回タップ → その他画面に切り替えて長押し → ホームボタンを7回タップ

ペアリングに必要な機器番号

**ommix029
FF41FB26**

② アプリのインストール方法



QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

こちらのQRコードをスキャンまたは、APP storeで『Fit Pro』を検索して、アプリをインストールしてください。アプリをインストール後、以下の手順に従いウォッチとペアリング（連動）します。

取扱手順に関しては、弊社ホームページ内の動画にて詳しく紹介しておりますので、はじめに動画を御覧ください。



製品情報・動画



お問合せ窓口



iPhone の場合

※「許可しない」をお選び頂いてもご使用可能です。

Android の場合

※作業中に広告が表示されてもタップせずこちらの説明書に従ってください。

③ ペアリング（連動）の手順

iPhone / Android 共通

※ログインID、PWは後からアプリ内でも設定可能です。

※Androidでは文章が異なる場合がございます。

最初に確認した機器番号が表示されたらタップしてペアリングしてください。

ペアリング完了

※メール、パスワードを登録しなくても通常のご使用は可能です。「健康的な習慣」等の一部の運動機能をご使用頂く為にログインが必要となる場合がございます。

※Androidでは「その他」で表示

ウォッチ画面にこちらのマークが表示された場合もペアリング完了になります。
※設定した時刻表示画面によって表示方法が異なります。

③ スマートウォッチの主な機能と使用方法

⚠️ 正しくペアリングをされていないと正しい時刻が表示されません
 ※ウォッチ本体に時刻合わせの機能はありません、Bluetooth でスマホの時刻と連動して表示されます。

1. ホーム画面

※画面の切替は全てホームボタンで行います



長押し


初期画面長押しで別デザインの待受け画面と変更できます。ウォッチ本体操作では2パターンの切替ですがアプリ設定より多種多様なデザインより選択可能です。

※図は iPhone の場合です。Android では画面や文章が異なる場合がございます。



文字盤変更

設定



お勧め



文字盤を同期

同期が完了すると画面が変わります



※デフォルト以外の画面を選択された場合ホーム画面には心拍、歩数、カロリー等は表示されません。

2. 歩数、距離、消費カロリー




歩数、距離、消費カロリー等を計算して表示します
 アプリでプロフィール設定を行って下さい。

※これらは入力頂いたデータより独自の計算で算出しています。実際の歩数、距離、消費カロリーとは多少誤差があります。



ユーザープロフィール

プロフィール



ウォッチを使用される方の情報を入力してください。



3. 心拍数、血中酸素



長押し

ホームボタン長押しで心拍数の測定を開始します。(本体裏面で緑色のLEDライトが点滅します)

※血中酸素は入力頂いたデータより独自の計算で算出しています。実際の数値とは若干異なります。

4. 運動



長押し

長押し

長押し

長押し

ホームボタンを長押しして運動の種類を切り替えて下さい。

ホームボタンで運動モードを切り替えてください。長押しするとカウントが始まります、各種運動を開始してください。終わりましたら再度長押しをしてください。カウントがリセットされます。運動種類に応じて消費カロリーが自動計算されます。


※これらは入力頂いたデータより独自の計算で算出しています。実際の消費カロリーとは多少誤差があります。

5. メッセージ



長押し

ホームボタンを長押ししてメッセージを確認できます。



通知設定



通知させたい内容をアプリで選択して下さい。

6. 音楽



長押し

音楽操作

タップ

ホームボタンを長押しして音楽の操作が出来ます。

ホームボタンをタップして再生、一時停止、先送り、戻し等を操作出来ます。

7. その他



①睡眠測定

③カメラ

※あらかじめアプリ内のリモート撮影を起動してからご使用下さい。

④サーチ

⑥リセット

②天気

長押しでカメラのリモート撮影モードになります。ホームボタンをタッチかウォッチを振る事で、カウントダウン「3、2、1」の後撮影を開始します。

リモート撮影

※Androidでは「その他」で表示

⑤テーマ

⑦型番表示
シャットダウン

タップ：次のカテゴリーへ
 長押し：操作の実行